

コンセント壁埋込み式 アクセスポイント




安全上のご注意



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。ご使用になる前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。本製品をご使用した場合は、内容をご理解いただいたものとさせていただきます。


■「危険」「警告」「注意」区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示を無視し、間違った使い方をすると、死亡または重傷を負うおそれがあります。
 警告	この表示を無視し、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になるおそれがあります。
 注意	この表示を無視し、間違った使い方をすると、傷害または物損損害が発生するおそれがあります。

■各表内記載の「禁止」または「指示」区分は、お守りいただく内容を説明しています。


禁止	してはいけない内容です。
指示	必ず実行していただく内容です。


記号の意味


 してはいけない「**禁止**」内容です。


 必ず実行していただく「**指示**」の内容です。


危険


 **分解・改造をしない**
分解禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


 **ぬれた手でさわらない**
濡れ手禁止 感電の原因となります。


 **水をかけたり、ぬらしたりしない。**
水ぬれ禁止 内部に水が入ると、火災、感電、または故障の原因となります。


 **水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）でぬれた状態で触ったり、電源を入れたりしない**
禁止 火災、やけど、けが、感電、故障などの原因となります。

 **各種端子やスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）をいれない。万が一、入ってしまった場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜く**
禁止 火災、やけど、けが、感電、故障などの原因となります。


 **油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所、振動の激しいところでは使わない。**
禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


 **内部に金属や燃えやすいものを入れない**
禁止 火災、感電、故障などの原因となります。


 **砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしない。また、砂などが付着した手で触らない**
禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


 **電子レンジ、IH調理器などの過熱調理器、圧力釜など高压容器に入れたり、近くに置いたりしない**
禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


警告


 **落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけたりしない**
禁止 故障の原因となります。


 **発煙、焦げ臭いにおいの発生などの異常状態のまま使用しない**
禁止 感電、火災の原因となります。使用を止めて、ケーブル/コード類を抜いて、煙が出なくなってから販売店に修理をご依頼してください。


 **雷鳴が聞こえたら、ケーブル/コード類にさわらない**
禁止 感電のおそれがあります。


 **ケーブル/コード類や端子を破損させない**
禁止 無理なねじり、引っ張り、加工、重いもの下敷きなどは、ケーブル/コードや端子の破損の原因となり、火災、感電、または故障につながります。


 **各光源をのぞかない。**
禁止 光ファイバーケーブルの断面、コネクタおよび本製品のコネクタやLEDをのぞきますと強力な光源により目を損傷するおそれがあります。


 **各種端子やスロットに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにする**
禁止 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 **使用中に布団で覆ったり、包んだりしない**
禁止 火災、やけどまたは故障の原因となります。

 **本製品の周辺に放熱を妨げるようなもの（フィルムやシールでの装飾を含む）を置かない。**
禁止 火災、やけどまたは故障の原因となります。

 **無線製品をご使用の場合、医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは、販売業者に、電波による影響について確認の上使用する**
指示 医療電気機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 **高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない**
指示 電子機器が誤作動するなど、悪影響を及ぼすおそれがあります。

 **ペットなどが本機に噛みつかないように注意する**
指示 火災、やけど、けがなどの原因となります。

警告

! 指示
接続端子が曲がるなど変化した場合は、直ちに使用を中止する。また、変形をもとに戻しての使用も行わない
端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電または故障の原因となります。

! 指示
各種接続端子を機器本体に接続する場合、斜めに差したり、差し込んだ状態で引っ張ったりしない

⊘ 禁止
磁気カードや磁気を帯びたものを本製品に近づけない
磁気カードのデータが消えてしまうおそれもしくは機器本体の誤作動の原因となります。

注意

! 指示
乳幼児の手の届く場所では使わない
やけど、ケガまたは感電の原因となります。

⊘ 禁止
静電気注意
コネクタやプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけますと故障の原因となります。

⊘ 禁止
コードを持って抜かない
コードを無理に曲げたり、引っ張りますと、コードや機器の破損の原因となります。

⊘ 禁止
振動を発生する場所では使用しない
故障の原因となります。

⊘ 禁止
破損したまま使用しない
火災、やけどまたはけがの原因となります。

⊘ 禁止
子供が使用する場合は、保護者が取扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない。
けがや故障などの原因となります。

! 指示
本製品を長時間連続使用する場合は、温度が高くなることあるため、注意する。また、使用中に眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにする

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどの原因となります。

! 指示
一般の電話機やコードレス電話、テレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用しない

近くで使用すると、本製品が悪影響を及ぼす原因となる場合があるため、なるべく離れた場所で使用してください。

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。

■ご使用上の注意

- 食べ物や飲み物が本製品にかからないようにしてください。また、水気のある場所での運用は避けてください。
- 本製品の開口部に物をさしこまないでください。火事や感電を引き起こすことがあります。
- ケーブルは慎重に取り付けてください。踏みつけられたり踏いたりしない位置に、ケーブルを配線してください。
また、ケーブル上に物を置いたりしないようにしてください。
- 本製品は動作中に高温になる場合がありますが、手で触れることができる温度であれば故障ではありません。
ただし長時間触れたまま使用しないでください。低温やけどの原因になります。
- 乳幼児が、製品に触れないよう、保護者の方は十分にご注意ください。
- 本製品の前後左右、および上下部には物を置いたり、貼り付けたりしないでください。
- 通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと火災の原因となります。